



Montering av inserts i Snowboard

1. Bruk et 6 millimeter bor og bor fra bindingsiden, og ut på beleggsiden.
2. Bor opp hullet med et 8 millimeter bor.
3. Bruk Snowboard Drill (55-200-020) fra beleggsiden, og bor forsiktig til forsenkningen ligger jevnt med sålematerialet. Se om inserten passer, bor eventuelt litt til ved behov.
4. Fyll Teknikoll lim (55-530-285) i hullet, og press inn en insert. (pass på at du ikke får lim i gjengepartiet).
5. Legg på en trekloss eller aller helst en varmeplate, og press hardt med tvinger.
6. Når limet har tørket, bruker du en skarp stålsikling/panserfil, og skraper forsiktig bort overflødig p-tex til sålen er flat.

